

FARO LED PORTATIL RECARGABLE

"Con estación de carga USB"

Modelo 50SN-HEAVY

MANUAL DE USO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA **atomlux** s.r.l.



atomlux

GARANTIA: 2 AÑOS
HECHO EN CHINA

INTRODUCCION

Este Faro a LED Portatil Recargable con estación de carga USB ATOMLUX posee LEDs de alto brillo que se alimentan desde su batería de Litio-Ión recargable. Es apto para intemperie y su bajo consumo permite brindar 6 horas de autonomía (luz de trabajo) también cuenta con una estación de carga para recargar celulares. La batería interna se recarga conectando el Faro a LED por medio del Cargador de 220VCA a la red de energía o por medio del Cargador de auto a los 12VCC de un automóvil. Puede utilizarlo para camping, en el automóvil, en el hogar o dónde usted requiera iluminación portátil.

OPERACION

1. Este Faro a LED Portatil Recargable con estación de carga USB es reclinable y puede ser apoyado sobre una mesa, transportado desde su manija o colgado por sus ganchos y/o imanes de sujeción.

2. Para utilizarlo por primera vez, recargue la batería por medio de uno de los dos cargadores provistos más el cable de alimentación USB:

-Conecte un extremo del cable de alimentación USB a uno de los dos cargadores suministrados y el otro extremo del cable de alimentación USB al Puerto Micro USB.

El tiempo máximo de recarga es de 12 horas.

Nota1: Para recargar la batería el Faro debe estar apagado. El equipo seguirá cargando la batería mientras se encuentre enchufado a la red de energía o a 12VCC; esto es indicado por el LED rojo (una vez cargada la batería este LED pasa a color verde). Para prolongar la vida útil de la batería, no supere el tiempo máximo de carga especificado.


Nota2: Recargue el equipo solo en interiores.

3. Estación de carga USB (salida 5V max. 1A): conecte el dispositivo a través del cable de alimentación USB al puerto USB del Faro.

4. Con la batería ya cargada y desconectado de la red de energía o del automóvil, presione el interruptor ON/OFF

para seleccionar el modo de funcionamiento :

- Una vez: Se encenderá el Faro 50WLED
- Dos veces: Se encenderá la Luz de trabajo (3528 SMD LED x 30).
- Tres veces: Se encenderá la Baliza Intermitente.
- Cuatro veces: Se apagará el equipo.



PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

- A) Antes de operarlo por primera vez, recargue la batería.
- B) Este equipo es de aislación "Clase III". Recargar sólo con "Cargador Mingway MWY-DACB-DC0500500", (5V 500mA) o con "Cargador para auto 12VCC" suministrados.
- C) No dejar el equipo con la batería descargada por largo tiempo ya que la misma se puede dañar. Después de utilizarlo, recargar la batería inmediatamente.
- D) TIEMPO MAXIMO DE CARGA: 12 Horas..
- E) La batería utilizada por este equipo es de tipo libre de mantenimiento y de Litio-Ión.
- F) Proteja este equipo de los golpes. No lo sumerja en ningún tipo de líquido.
- G) El cambio de la batería debe ser realizado por el personal autorizado por Atomlux. Cuando se realice el cambio, los Cargadores deben estar desconectados y el Faro debe estar apagado.
- H) Después de recargar la batería, no deje el Cargador conectado a la red de energía o al automóvil (según corresponda).

ESPECIFICACIONES

Modelo		50SN-HEAVY	
Alimentación	Cargador de 220V ~ 50Hz certificado	5VCC 500mA	
	Cargador de auto 12-24VCC	5VCC 500mA	
Fuente de luz	Faro	50WLED	
	Luz de trabajo	3528 SMD LED X 30	
Batería	Litio-Ión 3.7V 2400mA		
Tiempo aproximado de autonomía (Con la batería plenamente cargada)	Faro	2 horas	
	Luz de trabajo	6 horas	
Tiempo Máximo de recarga	12 horas		
Dimensiones del equipo	Ancho	16.5 cm	
	Alto	25 cm	
	Largo	15 cm	
Peso	Del Faro Portátil a LED	0.7Kg	
	De los cargadores	0.2 Kg	
Temperatura ambiente nominal máxima ta	40°C		
Aislación de protección del Farol a LEDs	Clase III		
Adecuado para uso	Intemperie		
Pantalla de protección	Translúcida de plástico		

SERVICIO POSVENTA **atomlux**

Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín, Pcia. Bs. As., Argentina

Tel. (011) 4753-7994 — Tel/Fax (011) 4755-1366

Web Site: www.atomlux.com.ar E-mail: servicioposventa@atomlux.com.ar

Certificado de Garantía

ATOMLUX S.R.L. garantiza al comprador original, que este Producto adquirido (en adelante "EQUIPO"), funcionará de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Manual de Uso adjunto, dentro de las siguientes condiciones:

- 1) La presente garantía cubre al equipo contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. El tiempo de cobertura de esta garantía comienza desde la fecha de factura de venta al consumidor.
- 2) Tiempos de cobertura:
 - a) 2 años para el equipo, excepto sus baterías y/o lámparas (si el equipo los tuviera).
 - b) 1 año para las baterías; condicionado a verificación técnica en el Servicio Posventa Atomlux acerca del buen uso, y que se haya mantenido al equipo conectado permanentemente a la red de energía.
- 3) Esta garantía no ampara defectos originados por:
 - a) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como sobretensiones, muy bajas tensiones, cortocircuitos, falta de conexión a tierra.
 - b) Conexión, instalación y uso de este EQUIPO no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - c) Golpes, maltratos, accidentes de cualquier naturaleza u origen y/o modificaciones no autorizadas efectuadas en el EQUIPO, que pudieran perjudicar, a juicio de **ATOMLUX S.R.L.**, su buen funcionamiento.
 - d) Mal uso de las baterías; por ejemplo: Falta de carga (equipo desconectado de la red de energía) por lapsos mayores a un mes.
- 4) En el caso que el EQUIPO no funcionara de acuerdo a las especificaciones en cualquier momento durante el período de garantía, **ATOMLUX S.R.L.**, a su sola opción reparará o reemplazará dicho EQUIPO sin ningún cargo adicional. La garantía quedará cumplida tanto mediante la entrega de piezas nuevas de recambio como de piezas reacondicionadas a nuevo. Todos los productos o partes reemplazadas pasarán a la propiedad de **ATOMLUX S.R.L.**
- 5) En caso de tener que hacer uso de esta garantía, ésta será realizada en el **Servicio Posventa Atomlux** o distribuidor autorizado sin costo para el cliente; siempre que no se detecten irregularidades en la instalación o en el uso del equipamiento. Para que la garantía sea válida es indispensable que el envío del equipo sea acompañado de la copia de la factura de compra con la fecha, firma y sello de la casa vendedora.
- 6) El Flete y seguro al Servicio Posventa corren por cuenta de quién emite la garantía.
- 7) **ATOMLUX S.R.L.**, efectivizará esta garantía dentro del plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien fabricado con algunos componentes importados y en caso de no contar con los mismos, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
- 8) Las condiciones de instalación y operación necesarias del EQUIPO, para su correcto funcionamiento, se encuentran indicadas en el Manual de Uso.
- 9) Los repuestos legítimos, que a criterio de **ATOMLUX S.R.L.**, no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en el **Servicio Posventa Atomlux**, de acuerdo con listas de precios oficiales de **ATOMLUX S.R.L.** y según la disponibilidad de stock.
- 10) **ATOMLUX S.R.L.** no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se pueden ocasionar a terceros. En ningún caso **ATOMLUX S.R.L.** será responsable respecto del comprador o de cualquier otra parte por cualquier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso del EQUIPO, aún cuando **ATOMLUX S.R.L.** o un distribuidor autorizado haya sido advertido de la posibilidad de tal daño o de la posibilidad de reclamo por cualquier tercero.

En ningún caso la responsabilidad de **ATOMLUX S.R.L.** respecto del comprador o de cualquier otra parte (como eventual consecuencia de un reclamo fundado en contrato o en obligaciones extracontractuales) podrá exceder un monto total equivalente al precio de compra del EQUIPO

Importa Distribuye y Garantiza:

atomlux s.r.l.

Servicio Posventa Atomlux: Av. Rodríguez Peña 4069,
B1650IRE San Martín,
Prov. Buenos Aires; Argentina.
Tel.: 011-4753-7994 - Tel./Fax: 011-4755-1366
Website: www.atomlux.com.ar; e-mail
servicioposventa@atomlux.com.ar

Para ser completado por la casa vendedora

Modelo:.....Descripción:

Adquirido en:

Domicilio: Localidad:

Fecha de compra:/...../..... Factura N°:

Nombre del Comprador:

SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

Para su mejor atención recorte el talón de registro que acompaña a este certificado de garantía y remítalo dentro de los 30 días hábiles a **ATOMLUX S.R.L.**, Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

TALON DE REGISTRO

MODELO: N° Serie:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA

Adquirido en:

Domicilio:

Localidad: C.P:

Fecha compra:/...../..... Factura N°

DATOS DEL COMPRADOR

Apellido y Nombres:

Domicilio:

Localidad: C.P:

Teléfono: